

## Guide d'installation de section de rampes (vis papillon)

Pour installation de rampes avec les poteaux de rampes #1391, 1392, 1395, 1501 et 1503, et les colonnes #1100, 1101, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1500 et 1502.



1. Après l'installation des colonnes, poteaux et poteaux de rampe, mesurer précisément la mesure la longueur de la rampe (partie du haut : main-courante, et partie du bas : lisse) entre les poteaux.



2. Reporter cette mesure sur la rampe et dessiner une ligne aux deux extrémités de la main-courant et de la lisse afin que les balustres soient centrés.



3. (lisse)



4. Couper la main-courante et la lisse à l'aide d'une scie à onglet ayant une lame de finition en utilisant les lignes tracées précédemment comme guide. Appliquer un carton sous la rampe pour protéger sa peinture des éraflures.



5. Placer 2 blocs de support à côté de chaque poteau et mettre la rampe au-dessus, entre les 2 poteaux, ou le mur et le poteau.



6. S'assurer que la rampe est coupée à la bonne longueur et s'installe correctement entre chaque poteau, ou mur et poteau.



7. S'assurer que la rampe est de niveau et d'aplomb.



8. Tracer une ligne sur chaque poteau (ou mur et poteau) à chaque extrémité de la partie inférieure de la main-courante et de la lisse où les supports de fixation seront installés.



9. À l'aide d'une équerre, s'assurer que les lignes tracées à l'étape 8 sont d'aplomb.

## Guide d'installation de section de rampes (vis papillon)



10. Pour chaque ligne tracée à l'étape 8, mesurer le centre de chaque poteau et tracer une ligne afin de bien centrer les supports de fixation.



11. Placer le support de fixation sous les lignes tracées à l'étape 8 et tracer le trou du support sur chaque poteau, ou mur et poteau. S'assurer que le support de fixation est centré sur le poteau.



12. À l'aide d'une mèche de 5/8", percer au centre du trou tracé à l'étape 11.



13. À l'aide des ancrages papillon à ressort fournis, fixer les supports de fixation du haut (pour main-courante) et du bas (pour lisse) sur chaque poteau, ou poteau et mur. S'assurer que les supports sont centres et droits.



14. **Coupe des blocs de fixation** : Pour chaque rampe, 4 blocs sont fournis pour cacher les supports de fixation. Mesurer chaque la partie inférieure de chaque extrémité de la main-courante et de la lisse où les blocs seront installés.



15. Reporter cette mesure sur chaque bloc de fixation et dessiner une ligne 1/8" plus courte.



16. En suivant les lignes tracées précédemment comme guide, couper les blocs de fixation à l'aide d'une scie à onglet ayant une lame de finition.



17. **Installation du bloc de support de la rampe**: mesurer et tracer une ligne au centre entre chaque poteau où le bloc de support sera installé.



18. Appliquer de l'adhésif de construction à base d'uréthane (PL Premium) sous le bloc de support.

## Guide d'installation de section de rampes (vis papillon)



19. Fixer le bloc de support avec une vis. S'assurer que le bloc est centré entre chaque poteau, ou mur et poteau.



20. Appliquer une bille de ½" d'adhésif de construction à base d'uréthane à la partie inférieure de chaque extrémité de la main-courante et de la lisse, où les supports de fixation seront fixés.



21. Appliquer une ligne de calfeutrant de silicone à la partie inférieure de chaque extrémité de la main-courante et de la lisse, où les blocs de fixation seront installés.



22. Nettoyer tout excès d'adhésif de construction et de calfeutrant à silicone.



23. Placer la rampe en place.



24. Fixer les deux extrémités des supports de fixation de la main-courante à l'aide des vis fournies.



25. Installer les blocs de fixation à chaque extrémité de la main-courante et de la lisse.



26. Répéter les étapes 1 à 25 pour chaque rampe.

Si vous avez des questions à propos de ce guide d'installation, veuillez communiquer avec votre représentant Plastika ou notre service à la clientèle au 1-888-846-4419.